PRO FLYWHEEL

NÁVOD NA INSTALACI

OBSAH BALENÍ:

Pro Flywheel

Připevňovací šroub

Podložka

INSTALACE

1. Nasaďte přídavný kotouč na kotouč trenažeru.
2. Nasaďte podložku na upevňovací šroub .
3. Našroubujte upevňovací šroub skrz přídavný kotouč proti směru hodinových ručiček.
4. Utáhněte rukou.

WWW.BPLUMEN.CZ/KINETIC

Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 54232 Úpice

KINETIC by KURT