

1



Odmontujte odporovou jednotku, rám trenažeru otočte vzhůru nohama, sundejte gumové koncovky a odmontujte skládací nohy.

2



Obsah balení: kratší nohy trenažeru a adaptér

Potřebné nářadí (není součástí balení): 14 mm stranový klíč, 3 a 5 mm imbus klíče.

ADAPTÉR TENAŽERU KINETIC PRO MALÁ KOLA 2015

Připevněte nohy a nasadte gumové koncovky

3



Otočte trenažer zpět do pracovní polohy a připravte si nářadí a adaptér.

4



Odmontujte z rámu držák odporové jednotky

5



Nasadte adaptér do rámu a podle obrázku vložte původní držák odporové jednotky zpět na svoje místo.

6



Vložte šrouby zpět a ujistěte se, že hlavička šroubu směřuje ven.

7



Pevně dotáhněte všechny šrouby

8



Namontujte odporovou jednotku na adaptér, pevně dotáhněte a váš trenažer je připraven k použití.