




KINETIC inRIDE “WATT METR” A MĚŘIČ TEPOVÉ FREKVENCE

Uživatelský manuál

 **KINETIC**[®]

 **Bluetooth**[®]
SMART

CO NAJDETE V BALENÍ?



Thank You!

Děkujeme, že jste si zakoupili KINETIC inRIDE "watt metr". Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím na e-mailu: info@bplumen.cz




Kompatibilní s: iPhone 4S & 5 & 6 series, iPad3 & 4 & iPad mini & iPod Touch 5th generation.

INSTRUKCE K POUŽITÍ APLIKACE


V případě problémů navštivte stránku:

<https://kurtkinetic.zendesk.com/hc/en-us/sections/200300784-Getting-Started>

INSTALACE TĚSNĚNÍ



Vložte těsnění do otvoru ve válci



Zatlačte rukou gumové těsnění až po hranu válce

INSTALACE MAGNETU

3



Magnet umístěte na plochý šroubovák

4



Vložte magnet do těsnění

5



Magnet do těsnění silou zatlačte

6



Magnet by měl po instalaci být současně s hranou těsnění

UMÍSTĚNÍ SENZORU




INSTALACE SENZORU



Otřete plastový povrch odporové jednotky lihem



Odlepte kryt oboustranné lepicí pásky



Umístěte senzor na jeho místo a zatlačte na něj.
POZNÁMKA: přesné umístění senzoru je velmi důležité.



www.kurtkinetic.com

Dovozce:

Pavel Bárta – BP Lumen
Puškinova 546
Úpice 542 32
Czech Republic

www.bplumen.cz/kinetic